



VORSICHT: Ohne ordnungsgemäße Installation kann es zu Betriebsstörungen und Personenschäden kommen. Überprüfen Sie regelmäßig die Leiter auf Verschleiß oder Schäden. Nach Bedarf ersetzen Sie die fehlerhaften Teile. Überschreiten Sie NICHT die maximale Leiterbelastung von 400 lbs. (181kg)

für feste Aluminium Leitern

- Montieren Sie die Leiter mit den beigefügten Schrauben Teil A und B und die Erweiterung
- Um eine Verletzung zu vermeiden montieren sie die Muttern außen
- nutzen Sie nur mitgelieferte Schrauben (Teile E) für die Montage der Teile A und B
- achten Sie auf eine feste Montage

Zur Montage auf dem Steg nutzen Sie bitte Schrauben und Unterlegscheiben entsprechend Ihren Anforderungen (nicht im Lieferumfang). Die Schrauben müssen im Untergrund fest verankert und für die angegebene Last geeignet sein.

HINWEIS: Bei Nadelholz-Docks wie z.B. Zeder sollten Löcher gebohrt und Schlossschrauben, Unterlegscheiben und Muttern verwendet werden, um die Leiter am Steg zu sichern.

Überprüfen Sie regelmäßig die Verbindungen und die Leiter.

Nicht von der Leiter tauchen oder springen, das kann es zu Sachschäden, Verletzungen oder beidem führen!

Stückliste für Stegleiter :

2x Handlauf (Teil B)

1x Leiteranschluß (Teil A)

1x Leiterverlängerung

2x Schraubensatz für Leiterverbindung (Teil E)

Teil D ist nur bei Klappleitern im Lieferumfang!

